

DSR 12



Specifications / Technische Daten / Технические характеристики

Dehumidify (l/day) / Entfeuchtung (l/Tag) / обезвоживание (л/день)	80
Air discharge (m³/h) / Luftablassen (m³/h) / Расход воздуха (м³/час)	1400
Air intake / Lufteintritt / Всасывание	in the front / vorne / спереди
Air output / Luftaustritt / Выпуск	at the back / hinten / сзади
Condensate outlet (mm) / Kondensat- austritt (mm) / Отвод конденсата (мм)	20
Air filter area (cm²) / Luftfilterfläche (cm²) / Площадь воздушного фильтра (см²)	2100
Voltage / Anschlußspannung / Напряжение	230 V/50 Hz, 230 V/50 Гц
Power consumption (kW) / Leistungsaufnahme (kW) / Потребляемая мощность (кВт)	1,49
Hygrostat / Hygrostat / Гигростат	external / aussenräume / снаружи
Refrigerant / Kühlmittel / Хладагент	R410A
Working temperature °C / Betriebstem- peratur °C / Рабочая температура °C	10 - 35
Dimensions (h/w/d) / Abmessungen (H/B/T) / Размеры (высота / ширина / глубина)	490 / 655 / 620 mm
Weight (kg) / Gewicht (kg) / Вес (кг)	66

EN **DSR 12**

DSR dehumidifier is a solid machine, designed to be installed outside the swimming pool hall. Its usage is essential wherever high performance is needed. Both types of DSR devices are equipped with an external humidity regulators (humidistats) with low voltage power. The regulator (a small box) is installed on an appropriate place on the wall.

DE **DSR 12**

Der Entfeuchter DSR ist ein massives Gerät, das in Aussenräumen zu installieren ist. Das Gerät ist in allen Räumen einzusetzen, wo hohe Leistung erforderlich ist. Beide Typen des DSR-Gerätes sind mit externen Niederspannungs-Feuchtigkeitsreglern (Humidistats) ausgestattet. Der Regler (eine kleine Schachtel) ist an einer geeigneten Stelle an der Wand zu installieren.

RU **DSR 12**

Осушитель воздуха DSR – это массивное устройство, предназначенное для установки вне плавательного зала. Его использование требуется везде, где есть необходимость в высокой производительности. Оба типа устройства DSR оснащены внешними регуляторами влажности низкого напряжения (гигростатами). Регулятор (маленькая коробка) устанавливается в подходящем месте на стене.

